MANUEL D'INSTRUCTIONS

GABARIT DE COPIAGE POUR INCRUSTER UNE PLAQUE EMBASE DE FIXATION SUR UNE TABLE DE FRAISAGE

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LA PLAQUE D'EMBASE !

Le gabarit de copiage pour défonceuse réalise un trou ayant un diamètre de fraise supérieur à celui de la plaque d'embase elle-même. C'est une caractéristique de conception volontaire pour les raisons suivantes :

1. Cela permet une extraction facile de la plaque d'embase même lorsque le dessus de la table s'est dilaté en raison des variations de température et d'humidité.

2. Cela compense la découpe de petit orifice par des fraises à défoncer qui ont été réaffûtées de façon répétée.

3. Cela permet des variations mineures dans les dimensions de la plaque d'embase elle-même.

Pour vous assurer que votre plaque d'embase est bien positionnée, alignez l'INTÉRIEUR de l'ouverture du gabarit avec la zone à défoncer avant de placer le gabarit sur la surface de la table.

Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions avant de débuter l'étape 1.

1. Décidez de l'emplacement sur votre table de défonceuse où positionner votre plaque d'embase de défonceuse tout-en-un.
   Ôtez la protection en papier de votre ruban adhésif double face et fixez le gabarit sur le dessus de table.
2. Utilisez l'écrou de blocage pour monter le guide de combinaison et la douille sur la plaque de défonceuse.
   Suivez le gabarit avec une fraise droite d'un diamètre de 12,7 mm en coupant à travers le dessus complètement dans le sens des aiguilles d'une montre.
   Le retrait de l'excès de sciures permettra une coupe plus agréable.
3. Desserrez la vis de serrage afin d'enlever la douille la plus grande du guide de gabarit.

Réduisez la profondeur de fraise à moins de 6,3 mm avant votre première coupe, en suivant à nouveau le gabarit. Ensuite, réglez la profondeur de coupe autant que nécessaire pour assurer un encastrement parfait.

4. Insérez la plaque de défonceuse dans l'ouverture afin de vérifier que la profondeur de feuillure est suffisante pour la plaque affleure. Vérifier l'ajustement AVANT de retirer le gabarit.
5. Enfin, retirez le gabarit et nettoyez les traces laissées par l'adhésif sur le dessus.